



Для входа в режим программирования:  
 1. Замкнуть J2  
 2. Нажать SW1 + SW2  
 3. Отпустить SW1  
 4. Отпустить SW2  
 Прошивать через переходник UART TTL-USB,  
 подключенный к X2 (TX к TX, RX к RX).