



1. Снять диоды VD5..VD10
2. Снять DD6, вместо неё поставить "кровать"
3. Собрать схему на макетке
4. Макетка вставляется в кровать DD6 (питание и часть выводов)
5. Недостающие сигналы – в освободившиеся от диодов контакты разъема NemoBus